

M3

智能窗帘电机 使用说明书



合格证, 已检验

产品介绍

静音智能窗帘电机通过智能平台APP 实现语音控制,远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过射频控制电机开、关、停。



- ① 设置键
- ② 指示灯
- ③ 请勿接入电源

1

电机基本参数

产品名称	智能窗帘电机	无线频率	蓝牙	运行噪声	<33dB
额定功率	30W	最大载重	50KG	防护等级	IP20
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	2.0N·m	运行速度	10cm/s	电源线类型	一体式
工作电压	110~240 VAC 50/60Hz	最大温控距离			15m

注意: •安装电机或拆卸电机时, 请断电操作;
•按说明书操作进行安装和拆卸电机;
•安装电机所在的天花板必须牢固, 足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
•不要在适用规格以外的电压下适用;
•不要拆解或改造, 电机发生异常时, 请立刻切断电源, 联系专业人员进行检查维修。

复位设置: 恢复出厂设置



•电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手), 直至指示灯闪烁3下熄灭即恢复出厂设置。
(注意: 恢复出厂设置后, 之前配对的设备、行程需重新设置。)

2

电机安装



安装步骤:
•将电机对准传动箱卡位, 小幅度旋转电机对正传动箱, 滑块自动弹起即锁紧。
(注意: 如没听到滑块弹起的声音, 表示电机没有锁紧, 有坠下的可能危险)

拆卸方式:
•将滑块往下滑动, 旋转电机到卡位位置, 将电机往下拉, 即可取下电机。

3

遥控功能设置

电机对码



•电机通电后, 长按设置键直至指示灯长亮松手。
•点击遥控器P2键, 电机指示灯闪烁3下熄灭, 即对码成功。
(如需取消与遥控器配对, 进行电机复位设置操作即可)

4

遥控功能设置

遥控换向



•长按设置键直到指示灯长亮松手, 按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭, 导轨滑块左右移动一下即换向成功。

5

消除行程设置

2、消除行程



长按设置键直至指示灯长亮, 松手再长按设置键, 指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。
●电机重新通电, 需要重新学行程

6

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
天猫蓝牙配网	短按两下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
其他配网	短按三下, 再长按5秒	指示灯快闪, 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下, 长按5秒	指示灯闪3次, 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒, 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次, 电机复位成功

●如配网成功后, 再进行配网模式, 会解除上次配网设置, 重新配网。

7

华为联网说明

下载安装APP

在应用商店搜索“华为智慧生活”或微信扫描二维码下载华为智慧生活APP, 登录华为账号, 进入智慧生活APP, 添加智能窗帘电机。



8

进入配网状态





电机通电后, 短按3下, 再长按5秒 指示灯一直快闪进入配网状态。

9

APP联网



10




手动添加搜索SmartCurtain

11



12



连接无线局域网后, 返回APP 自动连接成功

13

进入控制界面 则配网成功。

14

保修条例

一个月包换

保留原有包装、说明书, 商品表面无划伤, 不影响二次销售的情况 若有任何故障问题, 一个月内包换。

主机5年保修

正常使用情况下, 非人为原因, 产品若出现任何质量问题, 5年内主机免费维修。

非保修条例

- 超过保修有效期或因人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证的
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

15

保修凭证

客户名字: (先生/女生) 维修人员:

联系电话: 故障原因:

购买日期: 使用配件:

产品型号: 产品型号:

故障描述: 处理结果:

送修日期: 销售商印章: